SONY

DVD ROM

Sony DVD Navi System Vol.6



目次

地図記号 4

地図凡例 5

立体ランドマーク 5

地図について 6

地図記号

記号	意味	記号	意味	記号	意味	記号	意味
	ジャンクション		ファストフード		キャンプ場		小学校
	インターチェンジ		ホテル		飛行場		中学校
	サービスエリア		公園		港		高校
	パーキングエリア		遊園地		フェリー乗り場		大学
	ランプ（出入口）		動物園		マリーナ		短大
	ランプ（出口）		水族館		工場		史跡、名所
	料金所		植物園		自衛隊基地		城跡
	交差点		美術館		官庁舎、公共施設		城、天守閣
	踏切		博物館		庁舎		神社
	冬季通行止め		スタジアム		警察、派出所		寺
	駐車場		サッカースタジアム		消防署		教会
	ガソリンスタンド		スポーツ施設		病院		墓地
	カー用品店		競馬場、ウィンズ		郵便局		展望タワー
	デパート、スーパー		ゴルフ場		銀行		温泉
	コンビニエンスストア		スキー場		図書館		山頂
	ファミリーレストラン		海水浴場		学校		

地図凡例

記号	意味
	高速道路・有料道路
	一般国道
	主要地方道
	一般都道府県道
	一般道
	細街道
	鉄道
	県境
	海、川、湖沼
	緑地（ゴルフ場、公園など）
	施設
	鉄道・駅舎
	ランプ出入口 （青：入口 赤：出口）
	交差店名

※市街地図では表現方法が異なります。

※実際の画面上の色とは若干異なる場合があります。

立体ランドマーク

指定操作により地図画面上に立体ランドマークを表示できます。
＜例＞

ソニービル	
国会議事堂	
日本武道館	
東京タワー	
JR東京駅	
名古屋テレビ塔	
京都タワー	
通天閣	
万博公園太陽の塔	
神戸ポートタワー	
空港	
ドーム球場	
野球場	
スタジアム	

地図について

交通事故防止等安全確保のために必ずお守りください

この取扱説明書では、安全にかかわる注意事項を、その危険の大きさの程度に応じて、次のように分類して記載しています。

⚠警告

その危険を回避できなかった場合に、死亡または重傷を負う可能性のあるもの

⚠注意

その危険を回避できなかった場合に、軽傷を負う可能性のあるもの、またはほかの財物への損害の可能性があるもの

⚠警告

- **運転者は、走行中に操作をしないでください。**
  運転を誤り、交通事故を招くおそれがあります。
- **操作は、安全な場所に車を停止させてから行ってください。**
  安全な場所以外では追突、衝突されるおそれがあります。
- **運転中は、画面を注視しないでください。**
  運転を誤り、交通事故を招くおそれがあります。
- **常に実際の道路状況や交通規制標識・標示などを優先して運転してください。**
  本商品に収録されている地図データ、交通規制データ、経路探索、音声案内などが実際と異なる場合があるため、運転を誤り、交通事故を招くおそれがあります。
- **一方通行表示についても常に実際の標識・標示を優先してください。**
  一方通行表示は全ての一方通行道路についてなされているわけではありません。また、一方通行表示のある区間でも実際にはその一部が両面通行の場合があります。
- **本商品を救急施設などへの誘導用に使用しないでください。**
  本商品には全ての病院、消防署、警察などの情報が含まれているわけではありません。また、情報が実際と異なる場合があります。そのため、予定した時間内にこれらの施設に到着できない可能性があります。

- **本商品をオーディオ用プレーヤー、映像用DVDプレーヤーでは絶対に再生しないでください。**
  大音響により耳に傷害を被ったり、驚いたりして交通事故を招くおそれがあります。また、スピーカーを破損するおそれがあります。

⚠注意

- **ひび割れや変形または接着剤を使って補修したDVD-ROMは、絶対に使用しないでください。**
  DVDドライブが破損したり、破片等が飛散したりしてけがをするおそれがあります。
- **DVD-ROMのケースの上に重い物を置いたり、落としたりしないでください。**
  DVD-ROMやケースが破損し、けがをするおそれがあります。

DVD-ROMの取り扱いについて

DVD-ROMを取り扱うときは、以下の点にご注意ください。

- DVD-ROMに指紋などの汚れや傷が付くと、信号の読み取りに支障をきたすおそれがありますので、その取り扱いには充分注意してください。
- 万一DVD-ROMが汚れたときは、その中心から外側に向けて柔らかな布でそっと拭き取ってください。レコード用のクリーナーや溶剤等は使わないでください。
- DVD-ROMのどちらの面にも、鉛筆、ボールペン、油性ペン等で文字を書いたり、絵を描いたり、あるいは、シールを貼り付けたりしないでください。
- DVD-ROMを直射日光の当たる場所や高温・多湿の場所に保管しないでください。
- DVD-ROMを使ったあとは、元のケースに入れて保管してください。

収録情報について

- 本商品に使用している交通規制データは、道路交通法に基づき設立された全国交通安全活動推進センターが作成した交通規制番号図を用いて、(財)日本交通管理技術協会(TMT)が作成したものを使用しています。(承認番号07-5)
- 本商品に使用している交通規制データは、2006年4月現在のものです。本データが現場の交通規制と違うときは、現場の交通規制標識・標示等に従ってください。
- 本商品に使用している交通規制データの著作権は、(財)日本交通管理技術協会が有し、株式会社ゼンリンは二次的著作物作成の使用実施権を取得しています。
- 本商品に使用している交通規制データを無断で複写・複製・加工・改変することはできません。
- VICS® は財団法人道路交通情報システムセンターの登録商標です。
- 道路データは、高速、有料道路については、おおむね2007年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2007年2月までに収集された情報に基づき製作されておりますが、表示される地図が現場の状況と異なる場合があります。ご了承ください。
- 経路探索は、2万5千分の1地形図(国土地理院発行)の主要な道路において実行できます。ただし、一部の道路では探索できない場合があります。また、表示された道路が現場の状況から通行が困難なときがありますのでご注意願います。現場の状況を優先して運転してください。
- 「詳細地図データ」は株式会社ゼンリン発行の住宅地図に基づき作成しております。なお、当該、「詳細地図」は地域により作成時期が異なるため、一部整合が取れていない地域があります。また、「詳細地図」には、データの整備状況により一部収録されていない地域があります。ご了承ください。
- 施設電話番号検索データはタウンページをもとに作成しています。タウンページは、NTT東日本およびNTT西日本の登録商標です。

- 個人宅電話番号検索は、公開「電話番号」および公開電話番号登録者「名字」の入力で、地域に格差がありますが全国で地図検索が可能です。なお、検索された物件の一部では周辺までの表示になる場合があります。
- VICSリンクデータベースの著作権は、(財)日本デジタル道路地図協会、(財)日本交通管理技術協会に帰属しております。なお、本商品は、全国47都道府県のVICSレベル3対応データを収録しております。VICSによる道路交通情報(渋滞や混雑の矢印等)の地図上への表示は毎年、追加・更新・削除され、その削除された部分は経年により一部の情報が表示されなくなることがあります。

本商品の情報について

本商品は、おおむね以下の年月までに収集された情報に基づいております。

- 高速・有料道路：2007年4月
- 国道・都道府県道：2007年2月
- 交通規制：2006年4月
- 住所検索：2007年4月
- 施設電話番号検索：2007年3月
- 個人宅電話番号検索：2007年2月
- 郵便番号検索：2007年3月
- ジャンル検索：2007年3月
- 高速・有料道路料金：2007年4月
- 詳細地図：2007年1月

地図の内容についてのお問い合わせ先

株式会社ゼンリン カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル® **0120-210-616** 受付時間：10:00 ～ 17:00
月～金曜日（祝日、弊社指定休日は除く）

FAX番号：**093-471-4401** 受付時間：24時間受付

VICSについてのお問い合わせ先

文字表示（レベル1）、簡易図形表示（レベル2）、VICSの概念、サービス提供エリアに関して

VICSセンター（ユーザー相談室）

電話によるお問い合わせ
電話番号：0570-00-8831（全国から市内通話料金でご利用になれます）
受付時間：9:30 ～ 17:45（土日、祝祭日を除く）

FAXによるお問い合わせ
FAX番号：（03）3592-5494（東京）
受付時間：24時間

また、VICSの最新情報やFM多重放送局の周波数の情報などは
ホームページ（URL：http://www.vics.or.jp/）でご覧いただけます。

ナビシステム本体の取り扱いなどに関してのお問い合わせ先

■ ホームページ

URL：http://www.sony.jp/products/me/
サポートのページには、FAQ（よくあるご質問）やアップグレード/更新地図のご案内などが掲載されています。

■ 相談窓口

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。
http://www.sony.co.jp/support

使い方相談窓口	
フリーダイヤル	**0120-333-020**
携帯電話・PHS・一部のIP電話	**0466-31-2511**

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「307」＋「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX（共通）
0120-333-389
受付時間
月～金：
9:00～20:00
土・日・祝日：
9:00～17:00

ソニー株式会社　〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

© 2008 Sony Corporation　Printed in Japan

3-290-533-01(1)